

Postup aktualizace FW – komunikátor Azor

Aktuální verze ke stažení A-Link 1.1.1.654, firmware Azora LO60312

Poznámka: Tato verze obsahuje drobné korekce jazykových sad. Změny ve funkci oproti verzi LO60311 nejsou, pouze je přidána ochrana proti detekci antivirovými programy.

Postup aktualizace:

1. Před aktualizací se ujistěte, že je **komunikátor napájen ze síťového adaptéru**.
2. **Připojte komunikátor k počítači** pomocí USB kabelu.
3. **Pusťte program A-Link** na nově přiřazeném logickém disku komunikátoru.
4. **Proveďte kontrolu firmware** ve Vašem Azorovi. Toto provedete v programu A-Link, záložka "Informace," pole "Firmware." **V případě že máte verzi LO60309 a vyšší pokračujte bodem 10.**
5. Stáhněte si soubor "[Aktualizace firmware FWP \(LO60308\)](#)" a uložte ho do Vámi zvoleného adresáře v počítači.
6. **V hlavním menu** zvolte záložku "**Komunikátor**" volba "**Aktualizovat software**".
7. Vyberte **soubor s příponou *.fwp** ve Vámi zvoleném adresáři v bodě 5.
8. Řiďte se pokyny programu a vyčkejte na provedení aktualizace.
9. Program A-Link se sám ukončí a provede se **restart komunikátoru**. Po úspěšném provedení budou opakovaně blikat modře dvě LED na předním panelu.
10. Stáhněte si soubor "[Aktualizace firmware FWX \(LO60312\)](#)" a uložte tento (druhý) aktualizací soubor do Vámi zvoleného adresáře v počítači.
11.
 - a) **Opět pusťte A-Link, který automaticky nabídne druhou část aktualizace.** Tuto provedete výběrem **souboru s příponou *.fwx** ve Vámi zvoleném adresáři v bodě 10.
 - b) **Pokud máte FW Azora LO60309 a vyšší** zvolte záložku "**Komunikátor**" volba "**Aktualizovat software**". Vyberte **soubor s příponou *.fwx** ve Vámi zvoleném adresáři v bodě 10.
12. **Program A-Link se sám ukončí a provede se restart komunikátoru.** Následně vyčkejte cca 2 minuty do zhasnutí červené LED označené GSM.
13. Firmware v komunikátoru a program A-Link byly aktualizovány a můžete je opět používat.