



## JA-82T

Propojovací modul JA-82T

Propojovací kabel JA-82T slouží k **propojení systému OASiS k počítači s instalovaným programem OLink**. V ústředně JA-8x se kabel připojí do konektoru digitální sběrnice, na straně PC se pro připojení použije volný konektor USB.

o [Prohlášení o shodě - JA-82T \(PDF 337,87 kB\)](#)

## Popis

Interface používá pro komunikaci standard HID a pro jeho funkci není potřeba instalace žádných ovladačů na PC. Elektrické obvody digitální sběrnice zabezpečovacího systému a obvody počítače jsou od sebe galvanicky odděleny a tím je zajištěna vysoká odolnost proti průniku rušení ze strany počítače. Interface umožňuje přímé nastavení textů z OLinku do klávesnice JA-81F (ne JA-80F).

## Technická specifikace

### Konektory (PC, ústředna)

USB a RJ-4

### Napájení

z ústředny i z PC

### Kompatibilita

určeno pro systém Oasis

### Podpora software

OLink verze 1.0.2 a vyšší

### EMC

ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55002