

## 13. Výměna baterií

Pokud se vybjí baterie (přístroj indikuje blížící se vybití symbolem baterie na displeji), proveděte jejich výměnu. Kryt baterii je na spodní straně přístroje. Používejte výhradně značkové alkáličkové baterie 1,5V velikosti AAA. Dodržujte orientaci vyznačenou v prostoru pro baterie. Při výměně baterii odpojte telefonní kabel!

## 14. Řešení problémů

Pokud telefon nezobrazuje číslo volajícího nebo nepřijímá a neodesílá SMS zprávy, zkontrolujte:

1. Funkčnost telefonní linky (zkuste si z telefonu zavolat). Pokud linka nefunguje, zkontrolujte zapojení kabelů.
2. Správnost nastaveného čísla SMS centra:
  - a) Zvolte ,   nalištujte "SMS centrum (TX)", potvrďte .
  - b) Pro spolupráci s GSM komunikačním Jablotronem má být: SMS centrum TX i RX: 1111.

c) **Při použití na pevné lince** se na nastavení informuje u poskytovatele pevné linky (např. u Českého Telekomu) bylo v době tvorby tohoto manuálu nutné pro správnou funkci přístroje aktivovat tzv. CLIP, změnit číslo RX a TX SMS centra na 1470 a nastavit, aby Vám byly SMS zprávy posílány v textové podobě – podrobnosti Vám poskytne operátor na 800 123 456)

3. V případě, že telefon nepřijímá SMS zprávy, zkontrolujte, zda nebyl odpojen od systému Jablotron. Pokud ano, připojte jej a odešlete jakoukoliv SMS zprávu. Příjem SMS se opět automaticky aktivuje.

Případné problémy konzultujte s firmou, která Vám zařízení dodala.

## 15. Technické údaje

### Napájení

Komunikační standard 3 x alkalická baterie 1,5V typ AAA  
Kapacita paměti 40 přijatých a odeslaných SMS zpráv s max. délkou 160 znaků

### Prostředí

80 tel. čísel v seznamu (číslo max. 24 mist, text max. 16 znaků)  
50 záznamů o hovorech vnitřní, všeobecné (-10 °C až +40 °C)  
PSTN, FSK V.23, Protokol 1 dle ETSI

TBR 21/1998, EG 201 121, ETSI TR 103 00-3-1, 2, 3  
V1.1/2001. Jablotron s.r.o. tímto prohlašuje, že SMS telefon je navržen a vyrobén ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., ve znění č. 483/2002 Sb. a 251/2003 Sb. (1999/5/ES). Originální prohlášení o shodě je na [www.jablotron.cz](http://www.jablotron.cz) v sekci poradenství.

Poznámka: výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhuzujte do odpadků, ale předejte prodejci nebo přímo prodejci.

## 16. Záruka

Výrobce poskytuje na výrobek záruku 2 roky ode dne prodeje – nutno doložit prodejním dokladem. Záruka se neztahuje na baterie, vady způsobené vnějším poškozením, běžným opotřebením ani na vady funkce způsobené nestandardním chováním komunikační či napájecí sítě, ke které je zařízení připojeno. Výrobce neodpovídá též za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Servis v ČR poskytuje přímo výrobce – Jablotron s.r.o., Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec n.N.



## Pohodlné volání a vyřizování SMS korespondence...

# SMS-8010 SMS telefon

## Obsah:

1. Co umí SMS telefon SMS-8010? ..... 3
2. Instalace ..... 4
3. Nastavení datumu a času ..... 4
4. Telefonování ..... 4
5. Napsání a odeslání SMS ..... 4
6. Čtení SMS zpráv ..... 4
7. Seznam telefonních čísel ..... 5
8. Tlačítka rychlé volby M1 až M6 ..... 6
9. Kdo volá? ..... 6
10. Nastavení telefonu ..... 7
11. Ceny za odesílání SMS a za telefonní hovory ..... 7
12. Systémové funkce EZS ..... 7
13. Výměna baterií ..... 8
14. Řešení problémů ..... 8
15. Technické údaje ..... 8
16. Záruka ..... 8

Hovory lze prohlížet následovně:

1. Stiskněte , a klávesami   lze vybrat seznam

### Zmeškané hovory

#### Přijaté hovory

#### Volaná čísla

2. Polvrdíte , zobrazi se seznam hovorů, krokovat lze  .
3. Stiskem  se nabídne:
  - Volat (zavolá na vybrané číslo),
  - Odeslat SMS (umožní na vybrané číslo napsat SMS),
  - Smažat (smaže vybraný záznam o hovoru),
  - Upřesnit (kdo, kdy volal – krokujte se zelenou klávesou),
  - Uložit číslo (umožní přidat číslo do seznamu),
  - Smažat vše (všechny záznamy ve vybraném seznamu),
- Volbu v nabídce potvrďte stiskem .

## 10. Nastavení telefonu

Klávesou  se otevře menu a klávesami   lze vybírat:

- |                  |  |
|------------------|--|
| DATUM a CAS      | seřízení hodin a kalendáře,  |
| ZVONENÍ          | šípkami  ,  nastavujete hlasitost vyzvánění, |
| Kontrast LCD     | šípkami  ,  nastavujete kontrast displeje,   |
| SMS centrum (TX) | lze změnit po stisku  , pro systém Jablotron má být u poskytovatele služby (pro Český Telecom 1470),                          |
- 
- |                  |   |
|------------------|---|
| SMS centrum (RX) | lze změnit po stisku  , pro systém Jablotron má být 1111, při použití na pevné lince se na nastavení informujte u poskytovatele služby (pro Český Telecom 1470), |
|------------------|---|
- 
- |               |   |
|---------------|---|
| TONY TLACITEK | lze zapnout nebo vypnout po stisku  ,      |
| JAZYK         | po stisku  zvolte čeština nebo angličtinu. |

Volbu v nastavení potvrďte klávesou .

## 11. Ceny za odesílání SMS a za telefonní hovory

Doručování SMS zpráv do telefonu SMS-8010 je zdarma. Ceny účtované za odeslané SMS nebo za telefonní hovory závisí na použité komunikační sítí a zvoleném tarifu.

## 12. Systémové funkce EZS

Ve spolupráci s GSM komunikačním Jablotron lze telefon využít pro některé funkce EZS. Přehled funkcí a nastavení je uveden v manuálu JA-60GSM.

2. Tlačítka **▲** **▼** vyberte "PRIJATE SMS" nebo "ODESLANE SMS".
3. Potvrďte klávesou **✓**.
4. Vyberte si zprávu pomocí **▲** **▼** a potvrďte **✓**.
5. Text posouvějte **▲** **▼**.
6. Stiskem **✓** lze otevřít nabídku (Odpověď, Poslat, Smazat...).

**Čtení zprávy** lze kdykoliv **ukončit** stiskem **x**.

#### Paměť SMS zpráv

Telefon ukládá celkem 40 posledních (přijatých a odeslaných) zpráv. Je-li paměť zpráv plná, nejstarší zprávy se automaticky mazou. Každá zpráva může mít max. 160 znaků.

## 7. Seznam telefonních čísel

1. Stiskem **NAMES** otevřete seznam - lze v něm vybírat pomocí **▲** **▼**.
2. Stiskem **✓** se nabidne:

**Volat** (zavolá na vybrané číslo),

**Nový kontakt** (umožní přidat nové číslo),

**Upravit** (umožní změny vybraného čísla),

**Odeslat SMS** (umožní na vybrané číslo napsat textovou zprávu),

**Smazat** (smaže vybrané číslo).

Zvolbu v nabídce potvrďte stiskem **✓**.

Čísla zadávejte v mezinárodním formátu 00420 123456789, jinak se nezobrazí jméno volajícího při příchozím hovoru.

## 8. Tlačítka rychlé volby M1 až M6:

**Uložení čísla na prázdné tlačítko:**

1. Držte tlačítka (např. M1), zobrazi se "Cislo:nnnnnn".
2. Zadejte tel. číslo a potvrďte **✓**.

**Změna čísla na tlačítku M1 až M6:**

1. Držte tlačítka (např. M1) až se zobrazí „Cislo:nnnnnn“.
2. Původní číslo nnnnn smažte klávesou **⌫** v pravém horním rohu .

3. Zadejte nové číslo a uložte jej stiskem **✓**.

## 9. Kdo volal?

Zmeškáte-li telefonní hovor, začne blikat červená signálka a na displeji se objeví např. "1x zmeskany hovor". Seznam zmeškaných hovorů zobrazíte stiskem klávesy **✓**.

#### Seznam posledních 50 hovorů

Telefon zapisuje do paměti celkem 50 posledních hovorů (zmeškané + přijaté + volané).

## 1. Co umí SMS telefon SMS-8010?

Telefon SMS-8010 je určen k pohodlnému volání a využívání SMS korespondence. Je dodáván jako příslušenství domovního systému firmy Jablotron. Umožňuje:

- Volání – sluchátkem i hlasitě
- Pohodlné psaní textových SMS zpráv na abecední klávesnici
- Čtení doručených SMS zpráv a jejich ukládání
- Rozeznat kdo vám volá – zobrazuje číslo volajícího během zvonění
- Kontrolu zmeškaných hovorů (včetně čísla volajícího a času)
- Ukládat telefonní čísla a jména do seznamu (až 80)
- Potvrzovací tlačítko

Zařízení komunikuje do mobilní GSM sítě, je-li spojeno se zabezpečovacím systémem Jablotron. Lze též připojit k analognovému rozhraní veřejné komutované telefonní sítě, která podporuje přenos SMS metodou FSK V.23 protokol 1 dle ETSI (např. Telecom).



obr. 1 - Základní popis ovládání telefonu

## Zavolat na číslo z telefonního seznamu

Pokud již máte číslo, které chcete volat uloženo v telefonním seznamu přístroje, potom:

1. Klávesami vyberte jméno volaného (výběr lze urychlit zadáním prvního písmena ve jméně na abecední klávesnici).
2. Zvedněte sluchátko nebo pro hlasitý hovor stiskněte tlačítka a počkejte na spojení.

Telefonovat lze také přímo tomu, kdo Vám posílal SMS (stačí přejít čtení zvednut sluchátko) a nebo tomu kdo Vám volal (stačí zvednut sluchátko při prohlížení hovoru v seznamu volání).

Hovor ukončíte položením sluchátky (nebo stiskem při hlasitém hovoru).

## 5. Napsání a odeslání SMS

1. Stiskněte a napište text.

Přepínání na velká písmena klávesou (dlouhým podržením se přepíná velikost písma trvale). Speciální znaky vyberete po stisknutí klávesy (symbol) šípkami a výběr potvrťte zelenou klávesou . Mazání znaku provádí klávesou v pravém horním rohu.

2. Stiskněte , objeví se "Komu:".

3. Zadejte tel. číslo nebo jej vyberte ze seznamu – otevře se klávesou a výběr provedete pomocí .

4. Potvrďte číslo klávesou a odeslání dalším stiskem .

Zpráva se odesle, telefon zobrazí "Odesilam ..." - "OK!" a pak se vrátí do klidového režimu. Odeslaná zpráva se uloží mezi odeslané zprávy.

## 6. Čtení SMS zpráv

Při příjmu nové zprávy telefon krátce zazvoní a pak se na displeji zobrazí nápis např. "1x nova zpráva" a začne blikat červená signálka.

1. Stiskněte a zobrazí se přijatá zpráva. Text posouvejte tlačítky .
2. Pokud při čtení zprávy stisknete lze pomocí vybírat z nabídky:

Odpověďtě,

Poslat (někomu dalšímu),

Smažat (právě čtenou zprávu),

Smažat vše (smaže všechny zprávy),

Volat (umožní zavolat tomu kdo Vám psal),

Uložit číslo (uloží do seznamu číslo toho kdo Vám psal),

Upřesnit (ukáže od koho zpráva příšla a kdy – krokujte šípkami).

Volbu v nabídce potvrďte stiskem .

Dříve doručenou či odeslanou SMS zprávu lze znovu číst:

1. Stiskněte .

Zvoní-li telefon, zvedněte sluchátko nebo pro hlasitý hovor stiskněte .

Zavolat někomu lze tak, že:

1. Zvedněte sluchátko nebo pro hlasitý hovor stiskněte tlačítka .
2. Zadáte telefonní číslo na číselné klávesnici nebo stiskněte vybrané tlačítka rychlé volby M1 ~ M6 a počkáte na spojení.



obr. 2 - Zapojení telefonu

## 2. Instalace

1. Zespodu odkoplete kryt a zapojte baterie (3x alkalická AAA) - orientace je vyznačena. Přístroj lze provozovat tež bez baterii – jen ze sítového adaptéru.
2. Zapojte telefonní linku (ze systému Jablotron) a sítový adaptér (nabídne se výběr jazyka).

3. Tlačítka a zvolte "CESTINA" a potvrďte klávesou .

4. Na displeji bliká 00/00 00:00. Nastavte datum a čas - viz. kap. 3.

## 3. Nastavení datumu a času

1. Stiskněte .
2. Potvrďte "DATUM(DD/MM)" klávesou .
3. Číselnou klávesnicí zadejte Den a Měsíc (DD/MM), potvrďte .
4. Klávesou vyberte "CAS" a potvrďte .
5. Zadejte Hodiny a Minuty (HH/MM), potvrďte a ukončete klávesou .

## 4. Telefonování

Zvoní-li telefon, zvedněte sluchátko nebo pro hlasitý hovor stiskněte .

Zavolat někomu lze tak, že:

1. Zvedněte sluchátko nebo pro hlasitý hovor stiskněte tlačítka .
2. Zadáte telefonní číslo na číselné klávesnici nebo stiskněte vybrané tlačítka rychlé volby M1 ~ M6 a počkáte na spojení.