

Bezdrátový pokojový termostat TP-82IR


Termostat slouží k měření a regulaci teploty. Teplota se nastavuje otáčným kolečkem. Proti nežádoucí manipulaci lze ovládání zamknout. Kromě udržování nastavené teploty umí termostat chránit proti nízké teplotě prostoru a upozornit při nebezpečí vzniku požáru.

Termostat je vybaven IR teplotním senzorem, který umožňuje měřit teplotu vytápěné podlahy a lze jím tak řídit i objekty s podlahovým vytápěním. Získáte tak stále příjemně teplou podlahu bez nebezpečí jejího poškození.

Termostat lze kombinovat s prvky bezdrátového systému OASIS Jablotron, v takovém případě je možné:

- zapínat a vypínat topení dálkově (mobilním telefonem, dálkovým ovladačem, internetem...),
- blokovat topení jsou-li otevřená okna,
- informovat uživatele o poruše topení a nebezpečí nízké teploty v prostoru (při poklesu teploty pod nastavenou hodnotu se odešle varovná SMS tiseň - Panik),
- informovat o nebezpečí požáru (při překročení nastavené teploty)

Termostat je kompatibilní s přijímači AC-82, AC-83, AC-8014 a GD-04 s modulem GD-04R.



Montáž termostatu

Výrobek je určen k montáži ve vnitřním, suchém prostředí. Umísťuje se asi 1,5 m nad podlahou v místě s dobrou přirozenou cirkulací vzduchu a zároveň tak, aby mezi IR senzorem a podlahou nebyly žádné překážky. Nemontujte termostat tam, kde může jeho teplotu ovlivňovat průvan, sluneční záření, přenos tepla přímo z topidla, či jiný nežádoucí vliv. Vyhnete se také umístění na kovové předměty či jiné překážky rádiového přenosu.

1. Stiskem západky (např. šroubovákem) uvolněte přední část termostatu.
2. Zadní kryt termostatu namontujte na vybrané místo (západkou dolu).
3. Do termostatu vložte baterii, polarita je vyznačena v držáku.
4. Nasadte horní část termostatu na zadní kryt a zavakněte západku.

Montáž přijímací jednotky

Přijímací jednotku instalujte a připojte k topení. Pokud byla přijímací jednotka zakoupena samostatně, musí se k ní termostat přiřadit (naučením). Učící kód je vyslán při vstupu do nastavovacího menu nebo po vložení baterie. Více informací - viz návod přijímací jednotky.

Nastavení parametrů termostatu

Termostat pracuje s několika teplotními hodnotami. Interiérovou teplotou komfortní **t Hi**, ekonomickou **t Lo**, maximální kritickou **AL Hi** a minimální kritickou **AL Lo**. Pro stanovení pracovního rozsahu teploty podlahy v objektech s podlahovým vytápěním slouží parametry **FL Lo** a **FL Hi**.

Všechny teploty lze nastavit v určitém rozsahu – viz tabulka.

Do nastavovacího menu se dostanete dlouhým podržením stisknutého tlačítka (10s). Pohyb v menu se provádí otáčením kolečka. Na displeji se objevují textově označení teplot – viz tabulka. Pro nastavení zvolené teploty stiskněte krátké tlačítko a otáčením nastavte požadovanou teplotu. Nastavenou hodnotu potvrďte opět krátkým stiskem – vrátíte se do menu a můžete nastavovat další hodnoty. Ukončení nastavení se provede stiskem při zobrazení **OK** nebo automaticky po 30s. Rozsah nastavení všech teplot je uveden v tabulce.

Druh teploty	Rozsah nastavení	Nastavení z výroby	Vysvětlení
SPAN	0,1°C;0,2°C;0,5°C	0,2°C	Hystereze spínání
t Lo	Od 6°C do 40°C*	6°C	Ekonomická teplota
t Hi	Od 6°C do 40°C*	40°C	Komfortní teplota
FL	On/Off	On	zapne / vypne funkci podlahového senzoru
FL Lo	Od 6°C do 40°C*	22°C	dolní mez teploty podlahy
FL Hi	Od 6°C do 40°C*	27°C	horní mez teploty podlahy
AL Lo	Od -9°C do 20°C	3°C	Tisňový poplach
AL Hi	Od 30°C do 70°C	60°C	Požární poplach
Corr	±1°C	0	Korekce

* rozsahy **t Lo** a **t Hi** se nemohou překrývat

Rozsahy teplot vyjádřené na číselné ose:



max.rozsah uživ. nastavení

Nastavení přesnosti regulace: Na termostatu lze nastavit rozsah spínání kolem požadované teploty (hysterezi). Nastavení provedete stisknutím na položce menu **SPAN**. Otáčením kolečka nastavte požadovanou přesnost regulace: ±0,1°C, ±0,2°C nebo ±0,5°C (z výroby ± 0,2°C).

Příklad: S nastavenou přesností ±0,5°C bude teplota 24°C udržována tak, že se topení zapne při poklesu teploty pod 23,5°C a vypne při překročení teploty 24,5°C. V reálných podmínkách může mít regulace větší rozptyl díky tepelné setrválosti vytápěného objektu.

Upozornění: Příliš vysoká přesnost regulace může způsobit příliš časté zapínání a vypínání topení.

Korekce měření teploty: Položkou **Corr** v menu lze zkorigovat případnou odchylku měření termostatu od teploty v objektu. Tuto korekci lze nastavit v rozsahu ± 1°C.

Funkce termostatu

- Otáčením kolečka lze nastavit požadovanou teplotu v rozsahu hodnot od **t Lo** až do **t Hi** (během nastavování se zobrazuje symbol ruky). Nelze-li teplotu nastavit – viz uzamknutí termostatu .

Stanovením dolní **t Lo** a horní **t Hi** hranice v menu lze zabránit uživateli nastavit teplotu v místnosti mimo tento rozsah.

Příklad: Při nastavené hodnotě **t Lo** 15°C a **t Hi** 22°C může uživatel bez vstupu do menu nastavit teplotu pouze v rozsahu 15 až 22°C

- Přestanete-li kolečkem otáčet, termostat opět začne zobrazovat teplotu v místnosti (3s od posledního pohybu kolečkem).
- Je-li teplota v místnosti nižší než požadovaná - **hystereze**, zapne termostat topení (na displeji se objeví symbol vlnovek).
- Je-li teplota v místnosti vyšší než požadovaná + **hystereze**, vypne termostat topení (symbol vlnovek na displeji zmizí).

Funkce teploměru podlahového vytápění

Pokud je funkce povolena nastavením **FL On**, termostat pomocí IR senzoru měří teplotu podlahy. Nastavením rozsahu teplot **FL Lo** a **FL Hi** lze nastavit minimální a maximální teplotu podlahy. Požadavek na topení z podlahového senzoru má prioritu před požadavky prostorového snímače.

FL Lo – termostat nedovolí pokles teploty podlahy pod tuto nastavenou hodnotu. Udržuje tak příjemnou teplotu podlahy, přestože teplota v místnosti je vyšší než požadovaná a prostorový termostat vysílá požadavek netopit.


FL Hi – termostat nedovolí překročit max. nastavenou teplotu podlahy, i když teplota v místnosti je nižší než teplota požadovaná. Tímto blokováním je chráněna podlaha před poškozením příliš vysokou teplotou.

Aktuální teplotu podlahy lze zobrazit na displeji, pokud v menu zvolíte parametr **FL t** a stisknete tlačítko. Dalším stiskem se vrátíte do menu.

Zobrazení na displeji

Termostat zobrazuje teplotu v místnosti. Chcete-li zjistit, jaká teplota je na termostatu aktuálně nastavena, stiskněte krátce kolečko. Na displeji se na 3s rozblíží nastavená teplota. Toto zobrazení je možné i když je termostat uzamknutý.

Další symboly, které se na displeji objevují, jsou:



Uzamknutí termostatu

- Chcete-li zabránit aby někdo jiný měnil nastavení požadované teploty, lze termostat zamknout stiskem a podržením kolečka (na 2 s, zobrazí se symbol klíče).
- Termostat lze odemknout stiskem a podržením kolečka (na 2 s, zhasne symbol klíče).

Spolupráce se systémem OASIS

- Termostat lze naučit do ústředny systému jako detektor. Při poklesu teploty pod AL Lo vyhlašuje poplach typu Panik = nebezpečí mrazu (porucha topení).
- Při překročení teploty AL Hi termostat vyvolá požární poplach.
- Přijímací jednotka (např. AC-82) má dvě výstupní relé (X a Y). Do každého relé lze učít termostaty samostatně. Je tak možné ovládat dva nezávislé okruhy topení.
- Pro ovládání topení lze do relé přijímací jednotky kromě termostatu naučit ústřednu OASIS (sekvencí 299). Termostat naučený do relé X pak lze ovládat programovatelným výstupem PGX a termostat naučený do relé Y lze ovládat výstupem PGY. Je-li programovatelný výstup ústředny zapnut, topí topení na nastavenou teplotu. Pokud je výstup ústředny vypnut, topí jen při poklesu teploty pod t Lo.
- Pro ovládání topení lze do relé přijímací jednotky kromě termostatu naučit dálkový ovládač(e) RC-80 nebo RC-88. Ovladačem pak lze topení zapnout = topí na nastavenou teplotu a vypnout = topí jen při poklesu teploty pod t Lo.
- Pro blokování topení otevřením okna (oken) lze do relé přijímací jednotky (AC-82) kromě termostatu naučit detektor(y) JA-81M

nebo JA-82M. Při zavřeném oknu topení topí na nastavenou teplotu a při otevřeném oknu topí jen při poklesu teploty pod t Lo.

- Do každého relé přijímací jednotky (AC-82) lze naučit až 8 termostatů. Funkce je pak taková, že pokud alespoň jeden termostat vysílá požadavek topit, pak je relé sepnuto.

Výměna baterie

Pokud termostat signalizuje symbol vybitou baterii (nebo přestane fungovat), vyměňte jeho baterii za novou. Používejte výhradně alkalické baterie typu AA 1,5V.

RESET ZAŘÍZENÍ

Termostat lze resetovat na hodnoty nastavené z výroby uvedené v tabulce. Reset se provede tak, že v nastavovacím menu navolíte položku Res a stisknete na 5s tlačítko.

Technická data

Napájení:

1x alkalická baterie AA 1.5 V
Upozornění: Baterie není součástí balení
cca 1 rok

Životnost baterie

+6°C až +40°C

Regulační rozsah:

-9°C až 20°C

Přesnost regulace teploty: nastavitelná v krocích ±0,1; ±0,2 a ±0,5°C

(podle nastavení)

Tísek (Panik) při poklesu teploty pod:

-30°C až 70°C

Požární poplach se vysílá při překročení teploty:

(podle nastavení)

868 MHz, protokol OASIS

až 100 m (průměr viditelnosti)

Komunikační dosah:

-10°C až 70°C (bez kondenzace)

Pracovní teplota:

65 x 88 x 20 mm

Rozměry:

ČTÚ č. VO-R/10/05.2006-22




Podmínky provozování



JABLOTRON ALARMS a.s. prohlašuje, že výrobek TP-82IR je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.



JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com